Module logique Telemecanique **Zelio-Logic**

Guide d'exploitation Janvier 2000









Chapitre 1 - Sommaire Première mise sous tension et découverte

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

1. Présentation	3
2. Caractéristiques et raccordements	4
Caractéristiques Raccordements	4 5
3. Les touches de commande	6
Description des touches	6
4. Exemples d'utilisation	7
5. Principales fonctions	10
Les fonctions du menu principal Le menu de configuration	10 11

1. Présentation

Destiné à faciliter le câblage électrique de solutions intelligentes, le module logique est très simple à mettre en œuvre. Sa flexibilité et ses performances vous permettront de réaliser des gains de temps et d'argent importants.

Ce manuel est destiné à celles et ceux qui, sans avoir de connaissances approfondies en automatisme, désirent mettre en œuvre ce module logique.



1-Pattes de fixation rétractables 2-Alimentation 24 VCC sur SR1●●●BD, 100/240 VCA sur SR1 • • • FU 3-Afficheur LCD, 4 lignes, 12 caractères 4-Bornier à vis des entrées 24 VCC sur SR1●●●BD, 100/240 VCA sur SR1000FU 5-Sur SR1 • • • BD entrées analogiques 0-10 Volts utilisables en TOR 24 VCC 6-Touche de suppression 7-Touche insertion ligne 8-Touches de navigation ou après configuration boutons poussoir Z 9-Touche de sélection et validation 10-Touche échappement 11-Emplacement mémoire de sauvegarde ou câble de raccordement PC 12-Bornier sorties relais 13-Emplacement pour étiquette relégendable.



1-Visualisation de l'état des entrées (B et C représentent les entrées analogiques)2-Visualisation du mode de marche (RUN/STOP)

3-Visualisation d'un paramètre, par défaut jour et heure pour les produits avec horloge
4-Visualisation de l'état des sorties
5-Visualisation des touches Z lorsqu'elles sont activées.

Caractéristiques

Produit	10 E/S	12 E/S	20	E/S
Références	SR1-A101BD	SR1-B121BD	SR1-A201BD	SR1-B201BD
Horloge hebdomadaire	NON	OUI	NON	OUI
Alimentation		24 V (min 19,2 V	/ / max 30 V)	
Courant nominal d'entrée	67 mA			
Entrées ToR Nb	6	6	12	10
Courant nominal Tension nominale	3mA 24 V <u></u>			
Sorties Relais Nb	4 8			
Tension	5 150 V / 24 250 V ~ ~ 15 0,9A/230V 13 0,6A/24V			
Entrées Analogiques 0-10V	0	0*	0	0*
Nb	U	Ζ	U	Ζ.

* Chaque entrée est également utilisable en Tout ou Rien 24 V dc

Produit	10 E/S		20 E/S	
Références	SR1-A101FU	SR1-B101FU	SR1-A201FU	SR1-B201FU
Horloge hebdomadaire	NON	OUI	NON	OUI
Alimentation	100/240 V a (min 85 V a / max 264 V a)			
Courant nominal d'entrée	< 46 mA à 115 V a < 36 mA à 240 V a			
Entrées ToR Nb	6 12			2
Courant nominal Tension nominale	11/13 mA à 50/60 Hz 100/240 V a			
Sorties Relais Nb	4		4 8	
Tension	5 150 V c / 24 250 V a a15 0,9A/230V c 13 0,6A/24V			

Nota : les modules logiques à courant alternatif ne possèdent pas d'entrées analogiques. Pour plus de détails voir le catalogue.

Raccordements



Raccordement trois fils



3. Les touches de commande

Description des touches

Les touches situées sur la face avant du module logique permettent de configurer, programmer et commander l'application. Leur fonctionnement est le suivant :

Touche	Description
Del	L'appui sur cette touche permet d'effectuer la suppression d'un élément ou d'une ligne de schéma.
irst.line	L'appui sur cette touche permet d'insérer une ligne de schéma
Sel/OK	L'appui sur cette touche permet : D'effectuer une sélection, D'entrer dans la page des paramètres d'un élément, D'entrer dans une page de visualisation, De valider un choix. Pour utiliser le module logique, la première action à effectuer est l'appui sur cette touche afin d'accéder au menu principal.
Esc.	L'appui sur cette touche permet de sortir d'un menu ou d'une sélection.
HO Frances	Les touches de navigation permettent de se diriger vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. La position sur l'écran est matérialisée par un index «>», un curseur «■» ou «●», un texte clignotant « Ini ».

4. Exemples d'utilisation

Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser les touches du module logique.

Exemple 1 : le choix de la langue, la procédure suivante est identique quel que soit le produit.

Description/Action	Visualisation
Première mise sous tension ou mise sous tension après initialisation constructeur :	> ENGLISH + PRANCAIS DEUPSCH ITALIANO T L'option «ENGLISH» clignote.
Pour sélectionner le français.	Le bouton Sel./ OK a permis de valider le choix de la nouvelle langue (matérialisé par le losange et par un clignotement du texte).
Permet de continuer ou de finir la procédure de première mise sous tension.	Deux cas de figure se présentent : Produit avec horloge, SR1-B••••

4. Exemples d'utilisation

Exemple 2 : modification de la date et de l'heure à la première mise sous tension.

Description/Action	Visualisation/Commentaires
Après le choix de la langue, l'écran suivant apparaît :	REGLER J/H: TVER LU 00:00
	Le curseur noir clignote.
Pour entrer en mode modification.	Le texte à modifier clignote, ici « HIVER ». Vous pouvez alors le modifier avec :

Les heures, les minutes, et le jour de la semaine sont modifiables de la même manière avec les touches du module logique.

Pour revenir à l'écran principal appuyer sur la touche :



Nota : les touches ou est ou servent à passer d'un champ à l'autre tandis que les deux autres touches du pavé de navigation permettent la modification des valeurs affichées.

5. Principales fonctions



Elles sont regroupées dans un menu principal.

L'index «>» situé à gauche du texte signale le positionnement de votre choix.

Un triangle vers le haut indique qu'il existe des options possibles vers le haut et un triangle vers le bas indique qu'il y a des options possibles vers le bas.

5. Principales fonctions

Les fonctions du menu principal

Menu	Description
	Cette fonction permet de mettre à jour la date et l'heure :
REGLER I/H	Heure d'été / Heure d'hiver
NEULEN J/11	Jour de la semaine
	Heures-Minutes
	Cette fonction permet de saisir le schéma qui fait fonctionner
	le module logique. Ce programme est écrit en schéma de
PROGRAM.	commande. La programmation en schema de commande est
	decrite dans le chapitre suivant. Cette fonction peut etre
	Cotto fonction normet de vieuelieer et modifier les
DADAMET	Delle fonction permet de Visualiser et modifier les
	schéma de commande.
	Cette fonction permet de visualiser et modifier les
	paramètres des blocs fonction, non verrouillés, saisis dans le
VISU.	schéma. Elle permet également de sélectionner l'information
	qui sera affichée sur la troisième ligne de l'écran du module
	logique.
	Cette fonction permet de mettre en route ou arrêter le
DUNIGTOD	programme contenu dans le module logique :
KUN/SIOP	RUN : le programme est lance.
	désactivées
	Cette fonction contient toutes les options de configuration du
CONFIG.	module logique (Voir tableau suivant)
	Cette fonction permet d'effacer la totalité du schéma contenu
EFFAC. PROG	dans le module logique. Elle peut être protégée par mot de
	passe.
	Cette fonction permet de transférer le contenu de la mémoire
	du module logique.
	Modul> PC : transfert vers le logiciel de programmation
TRANSFER.	PC -> Modul. : chargement par le logiciel de programmation
	Modul> Mem : transfert sur l'EEPROM débrochable*.
	Mem -> Modul. : chargement à partir de l'EEPROM
PROG. INFO.	Cette fonction permet de visualiser tous les éléments
	necessaires à la saisie d'un schema de commande.

* La mémoire EEPROM débrochable permet de transférer le contenu du module logique sans avoir besoin de logiciel de programmation et sans avoir besoin de saisir une application identique dans un autre module logique. Toutefois, elle n'est pas indispensable au fonctionnement du module logique.

5. Principales fonctions

Le menu de configuration

Menu	Description
MOT PASSE	Autorise ou non l'accès à certaines fonctionnalités.
LANGUE	Choix de la langue.
FILT.	Sélection du filtrage des entrées (entrées rapides.). Cette fonction peut être protégée par mot de passe.
Zx=TOUCHES	Activation / désactivation des touches de Zx. Cette fonction peut être protégée par mot de passe.
AIDE	Activation / désactivation de l'aide automatique.

Ces différentes options du menu de configuration sont développées en détail dans le chapitre 3, page 24.

Chapitre 2 - Sommaire Réalisation d'une application élémentaire

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

1. Présentation des schémas de commande	13
2. Utilisation de la fonction inverse	14
Exemple pratique	14
Cas général	15
3. Notation utilisée par le module logique	16
4. Application : réalisation du va et vient	18
Saisie du schéma	18

1. Présentation des schémas de commande

Si vous connaissez déjà les schémas de commande, vous pouvez passer à la partie 3 de ce chapitre.

Dans cette partie, nous utilisons un exemple simple pour comprendre le fonctionnement d'un schéma de commande : le va et vient.

Schéma électrique usuel	Schéma de commande
VV1 L1	
Les deux interrupteurs à position VV1 et VV2 commandent l'allumage et l'extinction de la lampe H1 .	 I1 et I2 sont deux contacts, ce sont les entrées 1 et 2 du module logique. Q1 est une bobine correspondant à la sortie 1 du module logique.

Grâce au module Fusible 1 logique nous pouvons 40 VAC utiliser des S2 S1 interrupteurs simples à 11 12 13 14 15 16 L N OO la place d'interrupteurs ●●000000 100 240 VAC à position. I1...I6 = inputs 100 240VAC 🗊 Telem Ils sont notés S1 et S2 Ο dans le schéma de Fusible 2 câblage ci-contre. Ο S1 et S2 sont reliés aux entrées I1 et I2 du module logique. $OO_{1_{Q1}2_{Q1}2_{Q2}2_{Q2}2_{Q3}2_{Q3}2_{Q4}00_{Q4}2_{Q4}}$ Le principe de fonctionnement est le ⊗ L1 suivant :

chaque changement d'état des entrées I1 et I2 provoque un changement d'état de la sortie Q1 qui commande la lampe H1.

Le schéma de commande utilise des fonctionnalités de base comme la mise en parallèle et en série de contacts mais aussi la fonction inverse notée i1 et i2 (la fonction inverse est expliquée à la page suivante).

Nota : la réalisation d'un va et vient est optimum lorsque l'on utilise les bobines télérupteur (Voir page 33).

Exemple pratique

La fonction inverse, notée **i** dans le module logique permet d'obtenir l'état inverse de l'entrée **I** câblée sur le module logique. Pour illustrer son fonctionnement, utilisons un schéma électrique simple :



En fonction du schéma de commande, deux solutions sont possibles :

Schéma de commande 1 Lampe éteinte au repos	Schéma de commande 2 Lampe allumée au repos	
11———— [Q1	i1———— [Q1	
I1 correspond à l'image réelle de BP1, l'appui sur BP1 active l'entrée I1donc la sortie Q1est activée et la lampe L1 s'allume.	 i1 correspond à l'image inverse de BP1, l'appui sur BP1 active l'entrée I1donc le contact i1 est désactivé, la sortie Q1est désactivée et la lampe L1 s'éteint. 	

Cas général

Le tableau suivant décrit le fonctionnement d'un bouton poussoir raccordé au module logique. Le bouton poussoir **BP1** est raccordé à l'entrée **I1** et la lampe **L1** est raccordée à la sortie **Q1** du module logique.

Repos		Travail	
Schéma	Symbole	Schéma	Symbole
électrique	Zelio	électrique	Zelio
BP1 FA L1⊗	I1 = 0 i1 = 1	BP1 L18	I1 = 1 i1 = 0
BP1	I1 = 1	BP1	I1 = 0
F	i1 = 0		i1 = 1

Nota : la fonction inverse s'applique à tous les contacts d'un schéma de commande, qu'ils représentent des sorties, des relais auxiliaires ou des blocs fonction.

3. Notation utilisée par le module logique

Le module logique possède un écran de 4 lignes qui permet de représenter les schémas de commande.

Nota : le logiciel ZelioSoft permet de représenter les schéma de commande selon les trois formats suivants.

Symbole électrique	Symbole Ladder	Symbole du module Zelio
on 2	→" ou	I1 ou i1
*F» «O»		I1 ou i1
A2	-C>-	[Q1
Image: Set 1 Image: Set 1	_(s)_	s Q1
Bobine de décrochage (RESET)	-(R)-	R Q1

3. Notation utilisée par le module logique

D'autres éléments sont également disponibles sur le module logique :

Le bloc fonction Temporisateur : il permet de retarder, prolonger et commander une action pendant un temps déterminé.

Le bloc fonction Compteur : il permet de compter les impulsions reçues sur une entrée.

Le bloc fonction Horloge : il permet d'activer ou de désactiver des actions à des jours et des heures précises.

Le bloc fonction comparateur Analogique : il permet de comparer une valeur analogique avec une valeur de référence ou une autre valeur analogique en tenant compte d'une valeur d'hystérésis.

Les relais auxiliaires : ils permettent de mémoriser ou de relayer un état du module logique.

Les touches Z : elles permettent, après confirmation, d'utiliser les touches Z comme boutons poussoir.

Nota : Pour plus de détails sur tous les éléments de schéma de commande disponibles sur le module logique, se reporter au chapitre 4, page 30 qui les décrit en détail.

Saisie du schéma

En suivant les indications du tableau ci-dessous, vous pourrez saisir le schéma de commande du va et vient.

A partir de l'écran principal (écran qui apparaît à la mise sous tension), suivre les instructions de la colonne **« Action »** en appuyant sur le bouton indiqué.

La colonne **« Ecran »** indique ce que l'on voit sur l'écran du module logique.

La colonne « **Commentaire** » donne quelques précisions sur la saisie et la visualisation.

Action	Ecran	Commentaire
Set/ OK	>PROGRAM. ▲ PARAMMT. VISU. RUN/STOP ▼	Le menu principal apparaît, l'index « > » indique que l'option « PROGRAMME » est sélectionnée. Cette option clignote.
Set / DK		Après l'apparition fugitive du texte : « LINE 1 » (environ 2 secondes), le curseur ■ clignotant apparaît.
Sel/OX	11	Le I clignote. Le module logique vous demande de sélectionner le type de contact.
12	11	Le 1 clignote. Vous avez implicitement sélectionné un contact associé à une entrée (I), le module logique vous demande maintenant de sélectionner le numéro de l'entrée.

Action	Ecran	Commentaire
12	I1 ■	Le clignote. Vous venez de valider la saisie du contact associé à l'entrée I1. Le est positionné pour saisir le second contact.
Set/OK	11—11	Le I de droite clignote. Le module logique vous demande de sélectionner le type de contact.
21	I1—i1	Le i clignote. Vous venez de sélectionner le contact inverse associé à une entrée.
12	I1—i1	Le 1 de droite clignote. Vous devez maintenant indiquer le numéro de l'entrée.
() 20	I1—i2	Le 2 clignote. Il suffit maintenant de valider cette sélection.
SHI/OK OU 12	I1—i2 ■	Le ■ clignote. Allons se positionner en fin de ligne pour entrer la bobine.
12	I1—i2 ●	Le • clignote, il indique un point de liaison pour le raccordement des connexions.
12	I1—i2 ■	Le ■ clignote. Il reste à saisir la bobine.
Set/OK	11—i2—— [Q1	Le $\overline{\mathbf{Q}}$ clignote. Il reste à sélectionner les autres paramètres de cette bobine.

Action	Ecran	Commentaire
Set/OK	I1—i2—— [Q1	Le 1 clignote. La bobine ${\bf Q}$ est validée.
Sel/OK	I1—i2—— [Q1	Le - Clignote. Le numéro de la bobine est validé.
Sel/OK	I1—i2—— [Q1 ■	Le I clignote. La bobine est validée en fonction contacteur . Le I est passé à la ligne, les liaisons sont apparues automatiquement.
Set/OK	I1—i2—— 1 Q1 I1	Le I situé sur la seconde ligne clignote.
() ET	I1—i2—— [Q1 i1	Le i situé sur la seconde ligne clignote.
12	I1—i2—— [Q1 i1	Le 1 situé sur la seconde ligne clignote.
12	I1—i2—— [Q1 i1 ■	Le 🗖 clignote.
Set / OK	I1—i2—— [Q1 i1—I1	Le I de la seconde ligne clignote.
12	I1—i2—— [Q1 i1—I1	Le second ${f 1}$ de la seconde ligne clignote.
28	I1—i2—— [Q1 i1—I2	Le 2 de la seconde ligne clignote.

Action	Ecran	Commentaire
12	I1—i2—— [Q1 i1 I2 ■	Le Clignote. Il reste maintenant à saisir la liaison entre les deux lignes.
M	I1—i2—— [Q1 i1—I2•	Le • clignote. Il indique que l'on peut connecter une liaison à cet endroit.
Set / OK	I1—i2—— [Q1 i1—I2 +	Le • s'est transformé en + clignotant et indique que l'on peut maintenant effectuer la liaison entre les deux lignes.
() [21]		Le point de contact clignote en faisant apparaître le signe +, II faut maintenant valider la modification.
Sel/OK	I1—i2 i1—I2 11—I2	Le point de contact clignote en faisant apparaître le signe ●. La validation est effectuée, il ne reste plus qu'à sortir de la zone schéma.
Est.	>PROGRAM. A PARAMET. VISU. RUN/STOP V	L'écran affiche le menu principal, il faut maintenant mettre en route le module logique (Mise en RUN)
Appuyer trois fois sur la touche	PROGRAM. A PARAMET. VISU. >RUN/STOP V	L'index « > » indique que l'option « RUN / STOP » est sélectionnée. Cette option clignote. Il reste à valider la mise en RUN
Sel/OK	RUN PROG 2 >OUI NON	Le module logique demande que vous validiez la mise en RUN.

Action	Ecran	Commentaire
Sel/ DX	PROGRAM. ▲ PARAMET. VISU. >RUN/STOP ▼	Le module logique est maintenant en RUN. Pour suivre son fonctionnement il faut revenir à l'écran principal.
Esc.	23456709ABC \ RUN LU 1846 2345678	Cet écran permet de visualiser le fonctionnement du va et vient (manipulation des interrupteurs, allumage et extinction de la lampe).

Grâce à la saisie de cette application simple, nous avons appris à saisir un schéma. Les quelques points suivants sont à retenir :

Lorsque qu'un ■ ou un ● clignote, il faut utiliser le bouton **Sel/OK** pour pouvoir ajouter un élément (contact, bobine ou élément graphique de liaison).

Lorsqu'un élément clignote (**I**, **Q**, N°, **I**, …), il est alors possible d'utiliser les flèches **Z1** et **Z3** du pavé de navigation pour sélectionner l'élément voulu.

On peut également utiliser les flèches **Z2** ou **Z4** du pavé de navigation pour revenir en arrière ou sélectionner l'élément suivant (ou la partie suivante de l'élément sélectionné).

